

1.7 辅助按钮功能

增加三维窗口按钮。

2 工程和模型管理

移除了“图纸管理”按钮、“从其它图册复制图纸”、“视图交互管理”三个按钮，将它们移到了“图纸处理”功能中。

3.1 点输入操作

增加了视向按钮的说明。

3.3.5 创建直视图

增加了“保持隐藏模型”选项的说明。

3.4 模型图形查找和定位显示操作

增加了“查找匹配串”的说明及操作。

3.8 三维窗口操作（新功能）

三维窗口可以实时地显示三维模型的变化情况。

9.8 删除

增加了“图形删除”、“图组删除”、“图元删除”的说明。

9.13 船体标识线

增加了各个子功能的说明。

10.6 图纸切换

增加了关于浮出的图纸切换窗口的说明。

10.8 图纸输出

增加了“更改页号”对话框中关于增减后续页号功能的说明。