
消火控制站, 上甲板
FIRE CONTROL ROOM, UPPER DECK
1183-1912P
CJ86/NC 2X1.5
来自应急配电盘220V馈电屏
FROM ESB 220V FEED PANEL
1261-8301P
CJ86/NC 3X1.5
PFD1
16#右,烟囱
16#S,FUNNEL
1261-8302P
CJ86/NC 3X1.5
PFD2
16#右,烟囱
16#S,FUNNEL
1261-8303P
CJ86/NC 3X1.5
PFD3
16#左,烟囱
16#P,FUNNEL
1261-8304P
CJ86/NC 3X1.5
PFD4
16#左,烟囱
16#P,FUNNEL
E 甲板
E DECK
FDCP
防火挡板关闭和开阀指示板
CLOSE AND O/C INDI PANEL
FOR E/R FIRE DAMPER
FDPB5
1261-8305P
CJ86/NC 5X1.5
1261-8305/01P
CJ86/NC 5X1.5
PFD5
15#右,风机室
15#S,FAN ROOM
FDPB6
1261-8306P
CJ86/NC 5X1.5
1261-8306/01P
CJ86/NC 5X1.5
PFD6
19#右,风机室
19#S,FAN ROOM
FDPB7
1261-8307P
CJ86/NC 5X1.5
1261-8307/01P
CJ86/NC 5X1.5
PFD7
15#左,风机室
15#P,FAN ROOM
FDPB8
1261-8308P
CJ86/NC 5X1.5
1261-8308/01P
CJ86/NC 5X1.5
PFD8
19#左,风机室
19#P,FAN ROOM
B 甲板
B DECK
FDPB9
1261-8316P
CJ86/NC 5X1.5
1261-8309/01P
CJ86/NC 5X1.5
PFD9
27#右 (用于净油舱室)
27#S (FOR PURI. ROOM)
2 平台/2ND DECK
FDPB10
1261-8317P
CJ86/NC 5X1.5
1261-8310/01P
CJ86/NC 5X1.5
PFD10
25#右 (用于净油舱室)
25#S (FOR PURI. ROOM)
3 平台/3RD DECK
2X1.5
1261-8315P
CJ86/NC
2X1.5
1261-8319P
CJ86/NC
至220V POWER
EFDC
厨房防火挡板关闭和开阀指示板
CLOSE AND O/C INDI PANEL
FOR GALLEY FIRE DAMPER
EFDPB1
1261-8310P
CJ86/NC 5X1.5
1261-8310/01P
CJ86/NC 5X1.5
EFD1
EFDPB2
1261-8311P
CJ86/NC 5X1.5
1261-8311/01P
CJ86/NC 5X1.5
EFD2
EFDPB3
1261-8312P
CJ86/NC 5X1.5
1261-8312/01P
CJ86/NC 5X1.5
EFD3
EFDPB4
1261-8313P
CJ86/NC 5X1.5
1261-8313/01P
CJ86/NC 5X1.5
EFD4
EFDPB5
1261-8314P
CJ86/NC 5X1.5
1261-8314/01P
CJ86/NC 5X1.5
EFD5
厨房
GALLEY
厨房34#P
GALLEY 34#P
A 甲板
A DECK
9 FDPB5~10 本地关闭/指示按钮 LOCAL CLOSE/INDI. P.B. 6
8 PFD9~10 净油机室气动防火挡板 PHEUMATIC FIRE DAMPER FOR PURI RM 2
7 EFDPB4~5 本地关闭/指示按钮 (防水) LOCAL CLOSE/INDI. P.B.(W.T.) 2
6 EFDPB1~3 本地关闭/指示按钮 (埋入式) LOCAL CLOSE/INDI. P.B.(FLUSH TYPE) 3
5 EFD1~5 厨房防火挡板 FIRE DAMPER FOR GALLEY 5
4 PFD5~8 机舱气动防火挡板 PHEUMATIC FIRE DAMPER FOR E/R 4
3 PFD1~4 机舱气动百叶窗 PHEUM.&TIC FIRE LOUVER FOR E/R 4
2 EFDC 厨房防火挡板关闭和开阀指示板 CLOSE AND O/C INDI PANEL FOR GALLEY FIRE DAMPER 1
1 FDCP 防火挡板关闭和开阀指示板 CLOSE AND O/C INDI PANEL FOR E/R FIRE DAMPER 1